

Revize	Datum	Schválil	Popis změny

Vypracoval:	Bc. Martin Vitek	<b>Bc. Martin Vitek</b> K Žebračce 104, 751 21 Prosenice IČO: 87358417, Tel.: +420 608 963 397 e-mail: <a href="mailto:projekce.vitek@seznam.cz">projekce.vitek@seznam.cz</a>
Zodpovědný projektant:	Bc. Martin Vitek	
Investor:	Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov	
Akce:	<b>ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – III.etapa</b> <b>D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení</b> <b>D.2.2 Technologická elektroinstalace a MaR</b> <b>D.2.2.c Seznam strojů a zařízení a technické specifikace</b>	
Část:		Datum: 12 / 2020 Číslo zakázky: PD-2020-002 Katastrální území: Obec Plumlov Stupeň: DPS Formát: A4 Měřítko: Číslo přílohy:
Příloha:	Kabelová listina	- - - <b>D.2.2.c.2</b>

Odkud			Kabel			Kam		
Ref. zn.	Přístroj	List / pole	Kabel	Typ	Délka (m)	Ref. zn.	Přístroj	List / pole
+RM1,p.1	-XOSV:1,N,PE	3/3D	-WL1-OSV	CYKY-J 3x1,5	70		Osvětlení přístřešku	
+RM1,p.1	-XM1:1-3, PE	4/1D	-WL1-M1	CYKY-J 7x1,5	30	+QM1	Bezpečnostní vypínač	4/1D
+QM1	Bezpečnostní vypínač	4/0D	-WL2-M1	CYKY-J 4x1,5	10	+MX1	Svorková krabice	4/0E
+MX1	Svorková krabice	4/0E	-WL3-M1	H07RN-F-J 7x1,5 (součást čerpadla)	10	+M1	Ponorné kalové čerpadlo	4/0E
+RM1,p.1	-X1.1:1-3	4/2D	-WS1-M1	JYTY-O 4x1	30	+MX1	Svorková krabice	4/2E
+RM1,p.1	-XsM1:1,2, N	4/5D	-WS2-M1	JYTY-O 4x1	30	+MS-M1	Místní skříňka signalizace	4/5E
+RM1,p.1	-XM2:1-3, PE	5/1D	-WL1-M2	CYKY-J 7x1,5	30	+QM2	Bezpečnostní vypínač	5/1D
+QM2	Bezpečnostní vypínač	5/0D	-WL2-M2	CYKY-J 4x1,5	10	+MX2	Svorková krabice	5/0E
+MX2	Svorková krabice	5/0E	-WL3-M2	H07RN-F-J 7x1,5 (součást čerpadla)	10	+M2	Ponorné kalové čerpadlo	5/0E
+RM1,p.1	-X2.1:1-3	5/2D	-WS1-M2	JYTY-O 4x1	30	+MX2	Svorková krabice	5/2E
+RM1,p.1	-XsM2:1,2, N	5/5D	-WS2-M2	JYTY-O 4x1	30	+MS-M2	Místní skříňka signalizace	5/5E
+RM1,p.1	-XM3:1-3, PE	6/1D	-WL1-M3	CYKY-J 7x1,5	30	+QM3	Bezpečnostní vypínač	6/1D
+QM3	Bezpečnostní vypínač	6/0D	-WL2-M3	CYKY-J 4x1,5	10	+MX3	Svorková krabice	6/0E
+MX3	Svorková krabice	6/0E	-WL3-M3	H07RN-F-J 7x1,5 (součást čerpadla)	10	+M3	Ponorné kalové čerpadlo	6/0E
+RM1,p.1	-X3.1:1-3	6/2D	-WS1-M3	JYTY-O 4x1	30	+MX3	Svorková krabice	6/2E
+RM1,p.1	-XsM3:1,2, N	6/5D	-WS2-M3	JYTY-O 4x1	30	+MS-M3	Místní skříňka signalizace	6/5E
+RM1,p.1	-X1:1-3	4/3E	-WS1-MS1	JYTY-O 19x1	30	+MS1	-X1:1-3	4/3E
+RM1,p.1	-X2:1-3	4/3E					-X2:1-3	4/3E
+RM1,p.1	-X3:1-3	4/3E					-X3:1-3	4/3E
+RM1,p.1	-X4:1-3	4/3E					-X4:1-3	4/3E
+RM1,p.1	-X5:1-3	4/3E					-X5:1-3	4/3E
+RM1,p.1	-X7:1-3, N, PE	7/1D	-WL1-M7	CYKY-J 5x2,5	25	+RM5	Česle šroubové přímé	7/0E
+RM1,p.1	-X7:4-9, PE	7/2D	-WS1-M7	CYKY-O 7x1,5	25	+RM5	-X1:16-22, PE	7/2E
+RM1,p.1	PE	7/3D	-WL2-M7	H07V-K 6 z/ž	25	+RM5	-X1:25	7/3E
+RM1,p.1	-X29:1-3, N, PE	8/0D	-WL1-M29	CYKY-J 5x2,5	20	+QM29	Bezpečnostní vypínač	8/0D
+QM29	Bezpečnostní vypínač	8/0E	-WL2-M29	H07RN-F-J 4x2,5	5	+M29	Pístový kompresor	8/0E
+RM1,p.1	PE	8/2D	-WL3-M29	H07V-K 6 z/ž	15	+M29	PE	8/3E
+RM1,p.1	-XRM3:1-3, N, PE	9/0D	-WL1-RM3	CYKY-J 5x4	50	+RM3	Stávající kalová koncovka	9/0E
+RM1,p.1	PE	9/1D	-WL2-RM3	H07V-K 6 z/ž	50	+RM3	Stávající kalová koncovka	9/1E
+RM1,p.1	-XRM3:1-5, PE	9/3C	-WS1-RM3	JYTY-O 7x1	50	+RM3	Stávající kalová koncovka	9/3E
+RM1,p.1	-XRM4:1-3, N, PE	9/0D	-WL1-RM4	CYKY-J 5x4	50	+RM4	Nová kalová koncovka	10/0E

+RM1,p.1	PE	9/1D	-WL2-RM4	H07V-K 6 z/ž	50	+RM4	Nová kalová koncovka	10/1E
+RM1,p.1	-XRM4:1-5, PE	9/3C	-WS1-RM4	JYTY-O 7x1	50	+RM4	Nová kalová koncovka	10/3E
+RM1,p.1	-XM36:1, N, PE	11/0D	-WL1-M36	CYKY-O 3x1,5	25	+MX36	Svorková krabice	11/0E
+MX36	Svorková krabice	11/0E	-WL2-M36	H07RN-F-J 3x1,5	15	+M36	Solenoidový ventil	11/0E
+RM1,p.1	-XM36:2-6, N	11/1D	-WS1-MS36	JYTY-O 14x1	35	+MS36	Místní ovládací skříňka	11/1D
+RM1,p.1	-XM37:1, N, PE	12/0D	-WL1-M37	CYKY-O 3x1,5	25	+MX37	Svorková krabice	12/0E
+MX37	Svorková krabice	12/0E	-WL2-M37	H07RN-F-J 3x1,5	15	+M37	Solenoidový ventil	12/0E
+RM1,p.1	-XM37:2-6, N	12/1D	-WS1-MS36	JYTY-O 14x1	0	+MS36	Místní ovládací skříňka	12/1D
+RM2,p.1	-X30:1-3, N, PE		-WL1-M30	CYKY-J 4x2,5	35	+QM30	Bezpečnostní vypínač	
+QM30	Bezpečnostní vypínač		-WL2-M30	H07RN-F-J 4x2,5	10	+M30	Dmýchadlo	
+RM2,p.1	-X30:4,5		-WS1-M30	JYTY-O 2x1	35	+M30	Dmýchadlo	
+RM2,p.1	-XsM30:1-4, PE		-WS2-M30	JYTY-O 4x1	30	+RM2,p.1	Signalizace	
+RM2,p.1	PE		-WL3-M30	H07V-K 6 z/ž	35	+M30	PE	
+RM1,p.2	Switch	6/2B		Kabel Cat. 5E	30	+MS-HMI	Místní skříň pro HMI panel	6/3A
+RM1,p.2	Switch	6/2B		Patch kabel	3	-A1	Řídicí systém	6/4A
+RM1,p.2	Switch	6/1B		Patch kabel	3	-4G	TC Router 4G	6/4C
+RM1,p.2	Switch	6/1B		Patch kabel	3	-EXT	Ethernet TC extender	6/2D
+RM1,p.2	Switch	6/1B		Kabel Cat. 5E	30	PC	Stolní počítač PC	6/0B
+RM1,p.2	-XE:2, N, PE	4/2D	WL1-FIQ17	CYKY-J 3x1,5	50	+FIQ17	Měření průtoku	4/2E
+RM1,p.2	-XEZS:1, 2, PE	4.1/1D	WS1-EZS	JYTY-O 2x1	10	-EZS	Signalizace z centrály EZS	
+RM1,p.2	-XP:1, 2, PE	5/0D	WS1-LC14	J-Y(St)-Y 2x2x0,8	35	+MXLC14	Pomocná krabice	5/0D
+RM1,p.2	-XP:3, 4, PE	5/2D	WS1-LC15	J-Y(St)-Y 2x2x0,8	35	+MXLC15	Pomocná krabice	5/2D
+RM1,p.2	-XP:5, 6, PE	5/4D	WS1-LC16	J-Y(St)-Y 2x2x0,8	35	+MXLC16	Pomocná krabice	5/4D
+RM1,p.2	-Xsn	7.1/4E	WS1-FIQ17	JYTY-O 4x1	50	+FIQ17	Měření průtoku	7.1/4E
+RM1,p.2	-Xsn	7.1/4E	WS1-LC13	JYTY-O 4x1	85	+LC13	Měření hladiny	7.1/4E
+RM2,p.2	Extender	6/4D		Patch kabel	3	-A2	Řídicí systém	6/6E
+RM2,p.2	Extender	6/4D		Kabel Cat. 5E	75	+RM1,p.2	Extender	
+RM2,p.2	-Xm	9/1D	WS1-TIRC1	JYTY-O 2x1	10	+TIRC1	Venkovní teplota	9/1D
+RM2,p.2	-XE:1, N, PE	4/0D	WL1-QIC9	CYKY-J 3x1,5	50	+QIC9	Měření kyslíku	4/0D
+RM2,p.2	-Xm	9/3D	WS1-QIC9	JYTY-O 7x1	50	+QIC9	Měření kyslíku	9/3D
+RM2,p.2	-Xm	9/5D	WS1-TIRC2	JYTY-O 2x1	5	+TIRC2	Tepl. v dmýchárně	9/5D